




АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

МОДУЛЬ ТРАНЗИСТОРНЫЙ М9-01 М9-50-12-01; М9-100-12-01; М9-200-12-01 ПАСПОРТ АЛЕИ.435744.335 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модуль транзисторный М9-01 (далее – модуль) – одиночный транзисторный ключ на основе IGBT транзистора, предназначен для коммутации мощных нагрузок и применения в составе мощных преобразователей с большой частотой переключения. Габаритные и присоединительные размеры модуля представлены на рисунке 1, электрическая схема внутренних соединений модуля – на рисунке 2. Соответствие габаритных чертежей и схем соединения приведено в таблице 1.



Неуказанные предельные отклонения присоединительных размеров $\pm 0,5$ мм

Рисунок 1 – Габаритный чертеж модуля




Рисунок 2 – Электрическая схема внутренних соединений модуля

Таблица 1 – Соответствие габаритных чертежей и схем соединения

Наименование модуля	Рис.	Масса, кг, не более
М9-50-12-01	1а, 2а	0,2
М9-100-12-01	1б, 2б	0,5
М9-200-12-01	1в, 2в	

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Электрические параметры приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Электрические параметры при поставке (при T = 25 °C)

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Значение		
		50А	100А	200А
Статические характеристики				
Пороговое напряжение затвор-эмиттер, В	U _{ge(th)}	4 – 6	4 – 6	4 – 6
Ток утечки затвора (не более), нА	I _{ges}	±100	±100	±100
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (типовое), В при T _j *=125°C	U _{ce(on)}	2,5	2,5	2,5
Ток утечки коллектора (типовой), мА при T _j *=125°C	I _{ces}	0,5	0,5	0,5
Динамические характеристики				
Входная емкость (типовая), нФ	C _{ies}	4,3	8,6	17,2
Выходная емкость (типовая), нФ	C _{oes}	0,40	0,79	1,58
Проходная емкость (типовая), пФ	C _{res}	160	320	640
Время задержки включения (не более), нс	td(on)	94	94	94
Время нарастания (не более), нс	tr	45	45	45
Время задержки выключения (не более), нс	td(off)	400	400	400
Время спада (не более), нс	tf	58	58	58
Энергия при включении, не более, мДж	E _{on}	4870	9740	19480
Энергия при выключении, мДж	E _{off}	5450	10900	21800
Заряд затвора (типовой), нКл	Q _g	340	680	1360
Характеристики обратного диода				
Прямое падение напряжения (типовое) не более, В при T _j *= 25°C при T _j *=125°C	U _{FM}	1,93 2,13	1,93 2,13	1,93 2,13
Ток обратного восстановления (типовой), А	I _{rr}	50	100	200
Время восстановления (типовое), нс	trr	180	180	180

2.2 Значение предельно-допустимых и предельных электрических режимов эксплуатации приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Значение		
		50А	100А	200А
Максимальный постоянный ток коллектора (T _c *=25 °C), не более, А	I _{Cmax}	50	100	200
Напряжение коллектор-эмиттер, не более, В	U _{ce}	1200	1200	1200
Напряжение затвор-коллектор, не более, В	U _{cgr}	1200	1200	1200
Напряжение затвор-эмиттер, не более, В	U _{ge}	±20	±20	±20
Импульсный ток коллектора, не более, (tr=1 мс, T _c =80 °C), А	I _{cm}	180	360	720
Импульсный ток при индуктивной нагрузке, А	I _{LM}	180	360	720
Температура перехода, °C	T _j *	-60 – +150	-60 – +150	-60 – +150
Тепловое сопротивление переход - основание, не более, °C/Вт	R _{thjc}	0,22	0,16	0,08
Рассеиваемая мощность (IGBT T _c * = 25 °C), не более, Вт	P _D	476	952	1904
Электрическая прочность изоляции между основанием и выводами, В	U _{isol}	4000	4000	4000

Примечания
1 Модуль рассчитан на работу в аппаратуре с применением охладителя, поддерживающего температуру перехода в заданных пределах.
2 T_c – температура корпуса.

2.3 Допустимое значение электростатического потенциала не более 500 В.

2.4 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

Содержание цветных металлов в модуле:

- меди – 205 г.
- латуни – 18 г.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Модуль крепится в аппаратуре на охладитель (шасси, станины установок, металлические пластины и т.п.) в любой ориентации с помощью винтов М5 с крутящим моментом (3,5±0,5) Н·м или М6 с крутящим моментом (4±0,5) Н·м, с обязательной установкой плоских и пружинных шайб. В установках модуль следует располагать таким образом, чтобы предохранить его от дополнительного нагрева со стороны соседних элементов. Плоскости ребер охладителя желательно ориентировать в направлении воздушного потока.

3.2 Контактная поверхность охладителя должна иметь шероховатость Ra не более 2,5 мкм и допуск плоскостности – не более 30 мкм. На поверхности охладителя не должно быть заусенцев, раковин. Между модулем и охладителем не должно быть никаких посторонних частиц. Для улучшения теплового баланса установку модуля на монтажную поверхность или охладитель необходимо осуществлять с помощью теплопроводящих паст типа КПТ-8 ГОСТ 19783-74 или аналогичных по своим теплопроводящим свойствам.

3.3 При монтаже необходимо обеспечивать равномерность прижатия основания модуля к охладителю. С этой целью следует все винты закручивать равномерно в 2 – 4 приема поочередно: сначала расположенные по одной диагонали, потом по другой. При демонтаже модуля раскручивание винтов производить в обратном порядке.

3.4 Не ранее, чем через три часа после монтажа винты необходимо повернуть, соблюдая заданный крутящий момент, так как часть теплопроводящей пасты под давлением вытекает и крепление может ослабнуть.

3.5 Допускается на один охладитель устанавливать несколько модулей без дополнительных изолирующих прокладок, при условии, что напряжение между выводами разных модулей не превышает минимального значения напряжения пробоя изоляции каждого из них или при заземленном охладителе.

3.6 Присоединение электрических проводников и кабелей к силовым контактам модуля осуществляется с помощью винтов М6 с крутящим моментом $(2,5 \pm 0,15)$ Н·м, или М5 с крутящим моментом $(2,0 \pm 0,15)$ Н·м или болтов М8 с крутящим моментом $(3,2 \pm 0,15)$ Н·м и шайб, входящих в комплект поставки модуля. Подключение силовых проводов должно производиться через соединители, имеющие антикоррозионное покрытие, очищенные от посторонних наслоений. После затягивания винтов (болтов) рекомендуется закрепить соединение краской. Рекомендуется повторно подтянуть винты (болты) через 8 суток и через 6 недель после начала эксплуатации. Впоследствии затяжка должна контролироваться не реже 1 раза в полугодие.

3.7 Несиловые выводы модуля (затвор и управляющий вывод эмиттера) предназначены для монтажа в аппаратуре пайкой или при помощи разъемных соединителей. Допустимое число перепаек выводов модулей при проведении монтажных (сборочных) операций 3. Расстояние от корпуса модуля до места пайки не менее 2,5 мм.

Пайка выводов должна производиться при температуре не выше $(\text{плюс } 260 \pm 5)$ °С. Продолжительность пайки не более 3 с.

3.8 В электрической схеме установки с применением модулей должна быть предусмотрена быстродействующая защита от недопустимых перегрузок, коротких замыканий и коммутационных перегрузок.

3.9 Рекомендуется эксплуатация модуля при рабочем значении тока коллектора не более 80 % от максимально допустимого постоянного тока коллектора $I_{C\text{max}}$ (см. таблицу 3) и температуре перехода T_j от 70 % до 80 % от максимальной.

3.10 Не допускается эксплуатация модуля в режимах при одновременном воздействии двух и более предельно допустимых значений параметров.

3.11 При монтаже и эксплуатации необходимо принять меры по защите модуля от воздействия статического электричества и перенапряжений в цепи затвора (при монтаже обязательно применение персоналом антистатических браслетов и заземленных низковольтных паяльников с питанием через трансформатор).

ВНИМАНИЕ

При транспортировке и хранении выводы 4(10) и 5(12) должны быть соединены.

3.12 Модуль должен эксплуатироваться в условиях воздействия на них механических нагрузок согласно таблице 4.

Таблица 4 – Воздействие механических нагрузок

Внешний воздействующий фактор	Значение внешнего воздействующего фактора
Синусоидальная вибрация:	
- ускорение, м/с^2 (g);	100 (10)
- частота, Гц	1 - 500
Механический удар многократного действия:	
- пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g);	400 (40)
- длительность действия ударного ускорения, мс	0,1 – 2,0
Линейное ускорение, м/с^2 (g)	5000 (500)

3.13 Модуль должен эксплуатироваться в условиях воздействия на них климатических нагрузок согласно таблице 5.

Таблица 5 – Воздействие климатических нагрузок

Климатический фактор	Значение климатического фактора
Пониженная температура среды:	
- рабочая, °С;	- 45
- предельная, °С	- 60
Повышенная температура среды:	
- рабочая, °С;	+ 85
- предельная, °С	+ 100
Относительная влажность при температуре 35 °С без конденсации влаги, %, не более	98

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль (и) _____ зав.№ _____ (_____ шт.) соответствует(ют) указанным параметрам и техническим требованиям АЛБИ.435744.031 ТУ и признан(ы) годным(и) для эксплуатации

Дата изготовления _____

Место для штампа ОТК

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям АЛБИ.435744.031 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модуля в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является паспортом с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация, представленная в этом документе, не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.